

**Machine à fumée  
Rookmachine  
Rauchmaschine  
Máquina de humo**

**956665 FOG 1200 RC V4**

GUIDE D'UTILISATION .....	02
HANDLEIDING .....	12
GEBRAUCHSANLEITUNG .....	22
MANUAL DEL USUARIO .....	32

**novistar**

## A

### Avant d'utiliser l'appareil

- 4 Consignes de sécurité
  - 6 Consignes d'utilisation
  - 7 Spécifications techniques
- 

## B

### Utilisation

- 8 Branchement et utilisation
- 

## C

### Informations pratiques

- 9 Résolution des problèmes
- 9 Nettoyage et entretien
- 10 Rangement
- 10 Mise au rebut de votre ancien appareil

## Consignes de sécurité

**Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour des utilisations ultérieures.**

**Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.**

- Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ils risqueraient d'endommager l'appareil et/ou de provoquer des blessures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance

s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

### **N'installez pas l'appareil :**

- À des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil ;
- Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques) ;
- Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.) ;

**N'installez pas l'appareil :**

- À des endroits sujets à de constantes vibrations ;
  - À des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à un égouttement d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
  - N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
  - Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
  - La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

**Avant tout branchement, vérifiez :**

- Que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.
- Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.

- Cet appareil n'est pas étanche et ne résiste pas aux éclaboussures. Si du liquide ou de la moisissure a pénétré dans l'appareil, veuillez immédiatement débrancher l'appareil et contacter notre service technique ou un revendeur afin de le faire réparer.

- Avant de transporter ou bouger l'appareil, videz l'éventuel résidu de liquide, afin d'éviter tout danger électrique. Il est préférable de remettre l'appareil dans son emballage pour le transporter.

- Avant d'installer l'appareil, assurez-vous de la stabilité et de la solidité du lieu d'installation. Utilisez des écrous et boulons M10 avec un crochet professionnel (non fournis), insérez-les dans les trous se trouvant sur la poignée de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes

de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

### Consignes d'utilisation

Cet appareil crée de la fumée à l'aide du liquide pour machine à fumée. Idéal pour l'animation de petites soirées, il met en valeur vos jeux de lumières et effets lumineux.

Vous pouvez contrôler votre machine de deux manières : soit par télécommande, soit par le bouton de contrôle.

#### Déballage et inspection :

- Avant de l'installer et de l'utiliser, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou à notre service technique.
- Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de portée des enfants.

#### Contenu de votre emballage :

- 1 appareil à fumée
- 1 télécommande + 1 pile de type A23 de 12 V incluse
- 1 mode d'emploi

- L'appareil doit être éteint et débranché avant son installation, son remplissage, son entretien et son éventuelle réparation.

- Installez votre appareil dans une pièce bien ventilée, sur une surface plane et stable. Évitez les endroits où il pourrait être soumis à des échauffements et des vibrations.

- Laissez un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation.

- Ne l'installez pas directement sur des sols en bois ou des surfaces fragiles, afin d'éviter de les endommager.

- L'appareil doit toujours rester droit.

- Pour garantir une bonne ventilation, ne couvrez pas l'appareil. Il existe également un risque d'incendie si vous le couvrez, dû à sa température élevée lorsqu'il est allumé.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche ; débranchez-le si vous vous absentez un moment.

- Ne visez jamais directement des personnes ou des animaux avec l'embout.

**Remplissage :**

- Utilisez uniquement du liquide pour machine à fumée.
- N'utilisez pas de liquides susceptibles d'endommager l'appareil, tels que de l'huile, du gaz, de l'essence, etc.
- Ne mélangez pas le liquide à fumée avec d'autres liquides.
- Ouvrez le couvercle du réservoir et enlevez le tuyau.
- Versez le liquide dans le réservoir (1,5 l maximum). Vérifiez la quantité que vous versez dans l'appareil à l'aide du niveau qui se trouve derrière l'appareil.
- Ne le remplissez pas trop, pour éviter les débordements.
- Après avoir rempli le réservoir, fermez-le immédiatement et soigneusement pour éviter un déversement et une possible pollution du liquide.

- Utilisez un liquide à fumée de qualité, pour un bon fonctionnement et une durée de vie plus longue de votre appareil. Demandez conseil à votre revendeur.

**Spécifications techniques****PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Tension	CA 230 V, 50 Hz
Consommation électrique	1 200 W
Dimensions	45 x 32 x 22 cm
Poids	5,2 kg / 6,1 kg

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Mode de contrôle	Télécommande / bouton
Capacité du réservoir	1,5 l
Distance	7 m
Premier temps de chauffe	8 minutes
Fumée	10 000 cu.ft/min
Contrôle par câble	5 m
Contrôle par télécommande	25 m
Lieu d'utilisation	Intérieur, 0 à 40 °C
Bande de fréquence	433.05-434.79MHz
Puissance émise	-0.2 dBm

**ATTENTION**

Avant toute utilisation de la machine, vérifiez toujours s'il y a suffisamment de liquide dans le réservoir ; une utilisation sans liquide peut endommager l'appareil.

**ATTENTION**

Le liquide à fumée n'est pas potable ! En cas d'accident avec le liquide à fumée (ingestion, contact avec les yeux ou la peau), consultez immédiatement un médecin.

## Branchement et utilisation

- Les commandes et branchements se trouvent à l'arrière de l'appareil.
- Branchez l'appareil à une prise de courant adéquate
- Allumez l'amplificateur avec l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) ; l'indicateur LED rouge s'allume ; l'appareil chauffe pendant environ 8 minutes.
- Lorsque l'appareil est prêt, l'indicateur LED vert s'allume.
- Si vous utilisez les commandes de l'appareil, appuyez sur le bouton rouge pour faire de la fumée. Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour arrêter la fumée.
- Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton de la télécommande pour faire de la fumée. Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour arrêter la fumée.
- Vérifiez toujours le niveau de liquide de l'appareil à l'aide du niveau qui se trouve derrière l'appareil.
- L'indicateur lumineux LED rouge s'allume automatiquement à chaque fois que la machine doit se mettre en chauffe pour revenir à la température adéquate.

**De temps en temps, une petite quantité de fumée est émise pendant l'utilisation ou lors de l'arrêt de l'utilisation. Cela se produira si le chauffage est terminé et si le voyant rouge est encore allumé.**

**Lors de son utilisation, l'appareil devient très chaud. Ne le touchez pas et évitez d'être à moins 5 mètres de l'embout de l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement avant toute manipulation.**

**En cas de problèmes avec votre appareil, consultez le tableau de « Résolution des problèmes ». Si aucun de ces conseils ne résout votre problème, rappez votre appareil à votre revendeur pour obtenir une assistance.**

## Résolution des problèmes

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
La machine n'émet pas de fumée.	Il n'y a plus de liquide dans l'appareil.	Remplissez l'appareil.
	L'embout est bloqué.	Nettoyez l'embout.
	Le thermostat ou le capteur est endommagé.	Ramenez l'appareil à votre revendeur ou à notre service technique.
Seule une petite quantité de fumée est émise.	L'appareil est endommagé ou a fait un court-circuit.	
	L'embout est bloqué.	Nettoyez l'embout.
L'appareil émet des odeurs particulières.	L'appareil ou des parties de l'appareil sont endommagés.	Ramenez l'appareil à votre revendeur ou à notre service technique pour obtenir une assistance.

## Nettoyage et entretien

**Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter les réparations, veuillez entretenir régulièrement la machine à fumée. De plus, un entretien régulier réduira les risques de blocage, de surchauffe et la présence d'impuretés.**

**Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager la machine (par exemple, des produits abrasifs, un nettoyeur vapeur, etc.).**

### Conseils de nettoyage :

- L'appareil doit être complètement refroidi avant de procéder à l'entretien.
- Tous les 1 à 2 mois, nettoyez le réservoir en y versant 80 % d'eau distillée et 20 % de vinaigre blanc. Allumez l'appareil, laissez-le chauffer, puis pulvérisez le liquide 8 à 10 fois. N'utilisez pas l'eau du robinet, à cause de la présence de calcaire.
- Pour nettoyer le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.

## Rangement

Avant de ranger votre appareil, assurez-vous que celui-ci ait refroidi et soit débranché de l'alimentation électrique. Rangez-le de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Si la machine à fumée à été rangée pendant un long moment sans être utilisée (3 mois et plus), il se peut que le clapet et la pompe soient collés ensemble. Nous vous conseillons de tester à nouveau l'appareil après ce laps de temps.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.  
Pour en savoir plus : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)